# FTJr 取扱説明書

第7版

平成27年9月



〒060-0063 札幌市中央区南3条西8丁目7番地4 遠藤ビル5F TEL 011-596-0201 FAX 011-596-0234 URL http://www.mcs-fs.com E-mail info@mcs-fs.com

#### はじめに

このたびは、データロガー『FTJr』をお買い上げ頂きありがとうございます。 本製品は各種センサからのアナログ信号をデジタル変換し蓄積する装置で、気象観測をはじめとする 環境計測分野に最適です。もちろん工業、土木分野での使用も可能です。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 なお、この説明書は必ず保管してください。

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

本書は、お客様への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示し、危険をともなう操作・お取扱について、次の記号で表示を行っています。よく読んで大切に保管してください。

#### 本文中のマーク説明

▲ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示します。
0	禁止の行為であることを示します。
0	行為を強制したり指示する内容を示します。



### 警告



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。 すぐに給電を止めてください。



表示されている電源以外は絶対に使用しないでください。 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となることがあります。



ぬれた手で結線作業を行わないでください。 感電の原因となることがあります。



異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。 すぐに給電を止めてください。



本製品に接続して使用する機器の安全上の注意事項を守ってください。



本製品を分解改造しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。



ぬれた手で装置内部に触れないでください。 故障、感電の原因となることがあります。



## 注意



直射日光の当たるところや、ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高い ところに設置しないでください。 内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。



雨など水の掛かるところや、湿度の高い場所では使用しないでください。 故障・感電の原因となります。



本製品を正常にまた安全に使用していただくために、次のような場所では使用しないでください。

- ・水の掛かる場所や湿度の高い場所
- ・強い磁気の発生する場所
- ・静電気の発生する場所
- ・鉄粉や有毒ガスが発生する場所
- ・振動・衝撃が多い場所
- ・引火、爆発の恐れのある場所



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に設置しないでくだ さい。落下してけがの原因となることがあります。



電源コードはホコリなどの異物が付着したまま結線しないでください。



電源端子のホコリは定期的に取り除いてください。 火災の原因となることがあります。



本製品や電源コードを熱器具に近づけないでください。 ケースや電源コードの被覆が溶けて、火災感電の原因となることがあり ます。



衝撃を与えたり、落としたりしないでください。



使用する前には、破損箇所、不備なところがないか点検し、正常に動作することを確認してから使用してください。

## 目次

1.	FTJRの概要	1
1. 1. 1.	2 同梱品の確認	1
2.	本体外観、各部説明	3
	1 メインユニット 1.1 外観 1.2 各部説明	3
3.	電源	
3.		
3. 3. 3.	2       USB給電	6 6 7
3.	5 消費電流について	
4.	基本操作	
4 4. 4 4 4 4 4 4 4 4	2 本体での設定・確認操作       1         2.1 設定操作について       1         2.2 設定項目について       1         3 設定別の設定方法       1         3.1 Power Save(省電力機能設定)       1         3.2 Power Monitor(電源電圧監視機能)       1         3.3 Memory Use Mode(メモリ使用モード設定)       1         3.4 Date Set(日付設定)       1         3.5 Time Set(時刻設定)       1         3.6 Backlight Timer(バックライト点灯時間設定)       1         3.7 Meas Interval1~3(測定間隔1~3設定)       1	100121111111122267
5.	センサ接続方法2	29
5 5 5 5 5	2 ケーブルの接続方法	3 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 1

5.55.55	5. 4. 1 5. 4. 2 5. 4. 3	1 オープンコレクタ. 2 交流電圧. センサ接続例. 雨量計(MOT-OW-34-BP). 温湿度計(MVA-HMP-155D). Pt100(MHY-Pt-100-xx).	3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
	5.4.4	日射計(MPR-PCM-01)	33 34
5	5. 4. 6	土壌水分計(TRIME-IT)	35
6.	測定の	開始	36
6. 6. 6.	2 3	測定中の各種操作	36 36 37 37
7.	テータ	回収	38
•	2 7. 2. 1 7. 2. 2 3 4 5	生成されるファイルについて コピー実行手順 データ回収時のファイルフォーマットについて パソコンによるデータ回収時の転送時間について USBメモリ利用によるデータコピー時間について	38 39 39 39 42 43
8.	チャネ	ルの増設方法	44
8. 8.		チャネルを増設する前に チャネルの増設手順	4 4 4 5
9.	製品仕	策	50
9. 9.		本体仕様 測定精度	5 0 5 1
■ M	ЕМО.		52
<b>+</b> +•	ポートの	)で安内	E 3

## 1.FTJrの概要

#### 1. 1 主な特長

- ◇ 1 チャネルまたは2 チャネルのマルチレンジタイプのロガーです。
- ◇ 1チャネルタイプは、チャネル増設ユニットにより2チャネルに変更できます。
- ◇ 各チャネルは、設定によりアナログ・パルスの区別なく各種センサを接続できます。
- ◇ 演算機能により、瞬時値以外に最大値、最小値などの演算データも記録できます。
- ◇ スケーリング機能と単位設定機能により、物理単位でデータを記録できます。
- ◇ 計算式として、四則演算、べき乗などを含む多項式を設定できます。
- ◇ 大容量メモリと省電力機能により、長期計測が可能です。
- ◇ 測定間隔は最大3種類まで、サンプリング間隔はチャネル毎に設定できます。
- ◇ プレヒート機能により、センサ仕様に合わせ効率のよい電源供給が可能です。
- ◇ USBメモリ対応でデータ回収が簡単です。
- ◇ USBインターフェース対応で、COMポートを装備しないパソコンに対応します。
- ◇ 単三型乾電池、USB給電、ACアダプタ、外部電源の4種類の電源に対応しています。

当社データロガーでは、センサを接続する物理的なチャネルのことを物理チャネル、物理チャネルによるセンサ入力に対しデータを記録するための単位を論理チャネルと呼びます。

FTJrでは、論理チャネルを15チャネル確保しており、瞬時値はもちろんのこと、最大値・最小値・平均値・積算値などの統計値や風向風速に関する各種演算データを記録することができます。

#### 1.2 同梱品の確認

パッケージには、次のものが同梱されています。

万一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店、もしくは当社までご連絡ください。

•	FTJr本体	1台
•	FTJr取扱説明書(本書)	1 部
•	1.5V単三型アルカリ乾電池	4本
•	保証書	1 枚

- ※設定用USBケーブル(Aコネクタオス、Bコネクタオス)は付属しません。 当社オプション品、または市販品をご購入ください。
- ※設定用ソフトウェアは付属しませんが、当社ホームページの下記URLよりダウンロード いただけます。

ダウンロードに際しましては製品のシリアル番号の入力が必要ですので、予め保証書など をご用意ください。

http://www.mcs-fs.com/web/support/ft\_regist.html

#### 1.3 計測の流れ

本製品では、計測を行う前にロガーソフト for FTシリーズ(以降、設定用ソフトウェア)により、接続するセンサや測定条件に合わせた設定を行う必要があります。

また、本製品はFTD I 社製のUSBシリアル変換 I C FT32RLを搭載しており、設定用ソフトウェアにて設定を行う前にパーソナルコンピュータ(以降パソコン)に、ドライバソフトをインストールする必要があります。

設定用ソフトウェアならびにドライバソフトのインストールにつきましては、「ロガーソフト for FTシリーズ 操作説明書」にて説明していますので、本書と合わせ参照ください。

以下に、計測の流れを簡単に説明します。

設定用ソフトウェアならびにドライバソフトをインストールしたパソコンを用意します。

FTJrとパソコンを添付のUSBケーブルで接続し、電源・測定スイッチを「SET」の位置にして電源を入れます。

設定用ソフトウェアを起動し、測定条件やセンサに合わせたレンジ設定や必要なデータを記録するための設定を行います。

※設定方法や設定内容については、「ロガーソフト for FTシリーズ」の操作説明書を参照ください。

センサを接続します。センサ接続については「5. センサ接続方法」を参照ください。

設定用ソフトウェアのデータモニタ画面またはFTJrのリアルタイムデータモニタ機能により、センサの出力値が正しく読み取れているかを確認してください。

電源・測定スイッチを「MEAS」の位置にして測定モードにすると、液晶ディスプレイに次回測定日時が表示され測定待機状態になります。

その時刻になると測定が実行され、測定データが表示されます。

設定用ソフトウェアを利用するかUSBメモリにより、測定データを回収します。

FTJrをパソコンとUSBケーブルで接続して設定や確認を行っている最中は、パソコンからのUSB給電により動作しています。


このため、本来の電源としてUSB給電により動作させる以外はUSBケーブルを外し、実際に使用する電源を接続して動作確認を行ってください。

また、可能であれば測定地点へ設置される前に測定を行い、期待するデータが記録されることを確認してください。

外部電源が接続されている場合、USB給電されず外部電源から給電されます。

## 2.本体外観、各部説明

- 2. 1 メインユニット
  - 2.1.1 外観



※上図は、2チャンネルタイプの外観図です。 1チャネルタイプはCH2側のセンサ接続端子が無く、代わりにブランクパネルがセット されています。

#### 2.1.2 各部説明

① 電源・測定スイッチ

OFF :電源をOFFにします。

SET : 設定を行うための設定モードで、測定は行われません。

MEAS: 測定を行うための測定モードの位置で、測定が開始されます。

② 液晶ディスプレイ

本機の設定や測定データを表示するための8桁×2行のディスプレイです。

設定時、設定項目が表示されます。

測定時、チャネル毎の測定したデータやリアルタイムデータ確認することができます。

③ ▲・▼‡-

項目の移動、数値を増減させる際に使用します。

4 ENTER+-

項目の選択や項目を送る際に使用します。 選択した項目を設定する際は長押しします。

5 CANCEL+-

設定した項目の取り消し、前の項目に戻る際に使用します。

**©** ACCESS LED

測定データをUSBメモリにコピー中に点灯または点滅します。 本LEDが点灯または点滅している間にUSBメモリを抜いてしまうと、データのコピーに 失敗するだけでなく、USBメモリが壊れてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

⑦ COPY +-

測定データを内蔵メモリからUSBメモリへコピーする際に使用します。

- ⑧ USBメモリインタフェースコネクタ USBメモリでデータ回収する際に、USBメモリを挿入するためのコネクタです。
- ⑨ USB通信インターフェースコネクタ パソコンと接続して、各種設定やデータ回収などを行う際に使用するUSB通信インターフェースコネクタです。
- ⑩ 外部電源接続端子

FTJr本体動作用として、シール鉛蓄電池などの外部電源を接続するための端子です。

1 SAMPLE LED

測定間隔またはサンプリング間隔での測定時に点灯します。 点灯時間は測定対象のチャンネル数などにより変動しますが、長くても 0.5 秒以内です。 ただし、省電力モード中は消費電流を抑えるため、測定時であっても点灯しません。

⑫ 電流測定切り替えスイッチ

電流タイプのセンサを接続して電流値を測定する場合に「ON」にします。 電流タイプの以外のセンサを接続する場合は「OFF」にします。 出荷時は「OFF」に設定されています。

#### ⑬ センサ接続端子

センサケーブルを接続する端子で、1チャネルあたり5極です。 端子台仕様やセンサケーブルの接続方法については、「5.センサ接続方法」を参照ください。

### ⑭ 電池ホルダー

単三型乾電池(4本)をセットする電池ホルダーです。 スライドさせることで蓋が外れる構造になっています。 使用できる電池の種類については、「3.電源」をご覧ください。

## 3.電源

FTJrは、ここで説明する3種類の電源に対応しています。

複数の電源が接続されている場合の利用順位は、①外部電源(ACアダプタ)、②USB給電、③ 単三型乾電池の順になります。

例えば、単三型乾電池をセットしたまま、FTJrとパソコンをUSBケーブルで接続して設定などを行っている場合、USBからの給電で動作するため単三型乾電池は消耗しません。 以下に利用できる電源について説明します。

#### 3.1 単三型乾電池

使用できる乾電池は、標準添付のアルカリ乾電池以外にリチウム電池、マンガン電池など一般的な1.5V仕様の単三型乾電池のみです。

ニッケル水素電池などの充電池も使用できますが、本機から充電することはできません。 電池交換する場合は4本同時に同一種類の電池と交換し、新旧や種類の異なる電池を混在して使用しないようにしてください。

なお、アルカリ電池、マンガン電池は低温下(およそ10°以下)で著しく性能が低下しますので、低温下での測定にはリチウム電池をご使用ください。

電池動作日数などは「3.5 消費電流について」をご覧ください。

#### 3. 2 USB給電

FTJrはUSBバスパワー駆動に対応しています。

USBケーブルを介してパソコンと接続しているときや、市販のUSB充電器やUSB出力付きバッテリーなどを使用してUSBポートからの給電で動作します。

なお、スマートフォンなどの充電を目的にしたUSBバッテリーをFTJrの省電力モードを有効にして使用した場合、消費電流が少ないために充電完了と判断してしまい、電源供給が止まってしまう場合がありますのでご注意ください。


【仕様】 供応電圧範囲: DC5V±0.25V USB規格 : USB2.0準拠

#### 3. 3 外部電源

FTJrは、シール鉛蓄電池などの外部電源により動作することもできます。 大陽電池パネルとシール鉛蓄電池などを組み合わせ、 商用電源のないところでも長

太陽電池パネルとシール鉛蓄電池などを組み合わせ、商用電源のないところでも長期計測が可能です。

FTJrを上から見たとき、端子台の左側が+(プラス)、右側が-(マイナス)です。



なお、FTJr専用の変換ケーブル付きACアダプタを接続するときは、FTJr本体に付属の端子台を外し、代わりに専用ACアダプタの変換ケーブル付属の端子台を接続します。

#### 3. 4 センサ電源について

FTシリーズでは、電源が必要なセンサに対し電源供給が可能です。

内部から供給可能な電圧は DC5[V]またはDC12[V]です。

また、供給できる電流容量については、全体で最大100mAです。

これを超える電流容量が必要なセンサや供給電圧がDC5[V]またはDC12[V]以外の場合は、センサが規定する電圧値および電流容量を供給できる外部電源を用意し、外部電源接続端子より供給してください。

各チャネルのセンサ電源の設定は、設定用ソフトウェアのレンジ設定画面で行います。

電源の必要なセンサを接続した物理チャネルの「センサ電源」の項目で「外部」、「+5V」または「+12V」を選択し、「プレヒート」の項目で測定何秒前から電源供給を開始するかの"プレヒート時間"を設定します。

外部電源接続端子に接続した外部電源からセンサ電源を供給する場合は[外部]にします。

センサ電源を設定したあとは、必ずプレヒート時間を1秒以上に設定してください。 プレヒート時間は、電源供給開始から安定したセンサ出力が得られるまでの時間のことで、この時間はセンサ毎に異なります。

どの程度のプレヒート時間が必要であるかは、各センサの仕様を確認ください。

センサ電源やプレヒートの設定については、「ロガーソフト for FTシリーズ 操作説明書」を参照ください。

#### <USB給電時の注意>

USB2. 0規格における最大消費電流は500mAと規定されています。

センサの消費電流を含めたFTJr全体の消費電流がこれを超えるような場合、センサ電源は外部電源接続端子より直接給電するようにし、USB給電による運用は絶対に行わないでください。

規定電流を超過するような使い方をされた場合、双方の機器が故障してしまう可能性がありますのでご注意ください。

#### 3.5 消費電流について

FTJrの測定中におけるおおよその平均消費電流を下表に示しますので、電池動作日数などを計算する場合の参考にしてください。

なお、下表の値にはセンサの消費電流は含んでいません。

また、下表の値は省電力機能がONに設定されていることが条件です。省電力機能がOFFの場合は20mA、液晶のバックライト点灯中は110mAが下表の値に加算されます。

電源種別	測定間隔	演 算 設 定	平均消費電流	備考
単三乾電池	10分間	なし	約0.1mA	瞬時値のみ測定
		1秒サンプリングあり	約1mA	インターバル間演算設定
		風速演算(3秒平均)	約1mA	風速センサ:周波数出力
		//	約1.5mA	風速センサ:電圧出力
外部電源	10分間	なし	約0.15mA	瞬時値のみ測定
(DC12V)		1秒サンプリングあり	約0.8mA	インターバル間演算設定
		風速演算(3秒平均)	約0.8mA	風速センサ:周波数出力
		//	約1mA	風速センサ:電圧出力

#### 【電池動作日数計算例】

① 10分間隔の瞬時値のみの測定を標準添付のアルカリ単三乾電池(電池容量2000[mAh])で動作させる場合

2000 [mAh] / 0. 1 [mA] / 24 [時間] ≒800 [日]

② 1秒サンプリングによる演算を含む測定を標準添付のアルカリ単三乾電池(電池容量2000[mAh])で動作させる場合2000[mAh]/1[mA]/24[時間] ≒80[日]

実際の測定においては、使用するチャネル数、使用する電源やセンサへの電源供給の有無など 様々な条件により変動します。

使用予定の電源や接続するセンサおよび測定条件(測定間隔や設置環境など)をご提示いただければ、動作日数や必要な電源容量をご提案しますので、お問い合わせください。


## 4.基本操作

#### 4. 1 電源投入

① 電源を入れるには、電源・測定スイッチを「OFF」から「SET」に切り替えます。



② 電源が入ると起動画面が数秒間表示され、その後ROM Versionが表示されて待機状態になります。



ROM Versionは、内部プログラムのバージョンを表します。

REVのあとの5桁が改版の履歴を表す数字(リビジョン番号)で、数値が大きいほど新しい バージョンであることを示します。

上記表示の場合、Revison1であることを示します。

ROM Versionが表示されている状態からENTERキーを押すとメニューモードとなり、基本的な項目の設定やデータの確認などを行うことができます。 メニューモードについては、次項で説明します。

#### 4.2 本体での設定・確認操作

FTJrは、測定に関わる各種設定は設定用ソフトウェアで行うことが基本ですが、一部の設定項目や測定データの確認などはFTJr本体のみで実行できます。 ここではその操作方法について説明します。

#### 4.2.1 設定操作について

設定は、測定を開始する前の「設定モード」(電源・測定スイッチが「SET」の位置)でも、「測定モード」(電源・測定スイッチが「MEAS」の位置)のどちらの状態でも可能ですが、測定モードではデータの確認が主になります。

各モードにおける設定画面の呼び出し方法は以下の通りです。

- ① 設定モード中(電源・測定スイッチが「SET」の位置)ROM Versionが表示されている待機中画面に、ENTERキーを押すと設定画面へ 遷移します。
- ② 測定モード中(電源・測定スイッチが「MEAS」の位置) 測定開始直後の「NextTime」が表示されているか、測定データがチャネル順に切り替 わり表示されているとき、ENTERキーを押すと設定画面へ遷移します。

設定画面の呼び出しが受け付けられると、1行目に設定項目、2行目に現在の設定が表示される 設定画面が表示されます。

最初の呼び出しでは下記の省電力機能の設定画面ですが、2回目以降の呼び出しでは前回設定画面を終了したときの設定画面が表示されます。



この状態は設定項目の選択画面であり、▼や▲を押して設定項目を選択できます。 また、CANCELキーを押すと、設定画面へ遷移する前の画面に戻ります。 次項では、設定可能な項目の内容について説明します。

#### 4.2.2 設定項目について

ここでは、設定項目について説明します。

設定は、測定を開始する前の「設定モード」(電源・測定スイッチが「SET」の位置)でも、「測定モード」(電源・測定スイッチが「MEAS」の位置)のどちらの状態でも可能ですが、測定モードでは設定できる項目は、設定項目名の下に(\*)と表示してある項目のみです。

設定項目を下表に示します。

各設定項目の設定方法については、次項で説明します。

設定項目	初期値	設 定 内 容 説 明
Pow Save (*)	ON	省電力機能を設定します。
(Power Save)		ONにすると省電力機能が有効となり、予め設定され
(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		た時間、無操作状態が続いたときに液晶表示が消え、
		消費電流を抑える省電力モードになります。
		本機能を有効にすると電池の無駄な消費を抑える事が
		できます。
		ROMVersionによっては、液晶表示はそのま
		まにセンサ電源のみ制御するモードを選択できます。
		詳細は4.3.1項を参照してください。
Pow Mon	ON	電源電圧監視機能を設定します。
(Power Monitor)		ONにすると電源電圧監視機能が有効となり、電池動
		作中において測定時の電池電圧が3.67を下回った
		場合に測定を中止します。
Memo Use	RING	FTJr内部のメモリ使用モードを設定します。
(Memory Use Mode)		■RING(循環モード)
		測定回数が上限の 125,000 回に達したとき、古いデー
		タから順に上書きしながら測定を継続します。
		■NORMAL(通常モード)
		測定回数が上限の 125,000 回に達したとき、測定を終
		了します。
Date Set		内蔵時計の日付の確認および設定します。
		日付は西暦年下2桁/月/日です。
Time Set		内蔵時計の時刻の確認および設定します。
		時刻は24時間制で設定します。
LcdTimer	00秒	液晶ディスプレイのバックライトの点灯時間を設定し
(Backlight Timer)		ます。
		00秒に設定するとバックライトは点灯しません。
Intval 1	10分	測定間隔を設定します。
(Meas Interval1)		FTJrでは、最大3種類の測定間隔を使い分けるこ
Intval 2	1時間	とができます。
(Meas Interval2)		
Intval 3	2 4 時間	
(Meas Interval3)		
Data Clr		内蔵メモリに記録された測定データを消去します。
(Data Clear)		
Meas Srt		測定開始日時を確認および設定します。
(Meas Start Time)		西暦年下2桁/月/日 時:分(24時間制)です。
Meas End		測定終了日時を確認および設定します。
(Meas End Time)		西暦年下2桁/月/日 時:分(24時間制)です。
Realtime (*)		現在のセンサからの出力値(瞬時値)を表示します。
(RealtimeData Mon)		<b>中共ノエル2=749キャナブ・ロナナニ</b> ・++
Memory (*)		内蔵メモリに記録されたデータを表示します。
(MemoryData Mon)		
Smpl Cnt (*)		測定回数を表示します。
(Sampling Count)		
Battery (*)		バッテリー残量、電圧を確認できます。
(Battery Quantity)		

#### 4.3 設定別の設定方法

#### 4.3.1 Power Save (省電力機能設定)

Power Saveは、省電力機能を設定します。

省電力機能をONにすると、一定時間無操作状態が続いたときに液晶表示を消すなど、消費電流を減らす「省電力モード」で動作します。

出荷時設定は「ONI(有効)になっています。

無操作監視時間の初期値は1分間ですが、設定用ソフトウェアにて変更できます。

なお、以下に示すROM Version以降では、液晶表示はそのままにセンサへの電源制御のみを行う「SensPwr」の設定が追加されています。

OFF設定時との違いは、センサ電源のプレヒートが設定されている場合に、「OFF」ではセンサ電源が常時供給されますが、「SensPwr」では測定モード時(電源・測定スイッチが「MEAS」の位置)において、プレヒート設定された時間前のみセンサへの電源供給を行うため、OFF設定時よりも消費電力を減らすことができます。

※「SensPwr」設定時でも、設定モード中(電源・測定スイッチが「SET」の位置)は センサ電源は常時供給されます。

また、測定モード中にリアルタイムデータモニタを実行した場合、電源供給が必要なセンサに おいては正しい測定値が得られない場合があります。

FTJr ...141008REV00021 FTJr-Monitor ...141008REV10010 FTJr-Report ...141008REV20005

Power Save設定画面では、現在の設定が表示されます。 設定を変更するには、ENTERキーを押して設定状態にします。

Pow Save \*ON

\*のついている方が現在の設定です。

▲・▼キーを押し、設定したい項目で ENTERキーを長押しすると設定を変更できます。

Pow Save \_OFF Pow Save \_SensPwr

設定が更新されると下記画面が表示されたあと、 自動的にPower Save設定画面に戻ります。

Data Set

その状態では、電池が新品であっても1~2日程度で電池が消耗して しまいますので、電池動作の場合は必ず省電力機能をONに設定して ご使用ください。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 4.3.2 Power Monitor (電源電圧監視機能)

Power Monitorは、電源電圧監視機能を設定します。 電源電圧監視機能をONにすると、電源電圧監視機能が有効となり、電池動作中において測定時の電池電圧が3.6Vを下回った場合に測定を中止します。 出荷時設定は「ON」(有効)になっています。

Power Monitor選択画面では、現在の設定が表示されます。 設定を変更するには、ENTERキーを押して選択状態にします。

Pow Mon \*ON

\*のついている方が現在の設定です。

▲・▼キーを押し、設定したい項目で ENTERキーを長押しすると設定を変更できます。

Pow Mon \_OFF

変更した内容が保存されると下記画面が表示されたあと 自動的にPower Monitor選択画面に戻ります。

Data Set

電源電圧監視機能がONのとき、測定時に電源電圧が規定値を下回っていると下記のメッセージが表示された後、省電力モードになります。 次回スイッチ操作があるまで待機状態になり測定は行われません。

LowBatt! Shutdown

途中でCANCELキーを押した場合は、設定は更新されません。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 4.3.3 Memory Use Mode (メモリ使用モード設定)

データ記録時のメモリ使用モードを設定します。

測定回数が上限の125,000回に達したときの処理方法を下記のどちらかから選択します。 出荷時設定は「RING」です。

R I NG : 測定回数が上限の125,000回に達したとき、 (循環モード) 古いデータから上書きして測定を継続します。 NORMAL : 測定回数が上限の125,000回に達したとき、

(標準モード) 測定を終了します。

Memory Use Mode設定画面では、現在の設定が表示されます。 設定を変更するには、ENTERキーを押して設定状態にします。

Memo Use \*RING

\*のついている方が現在の設定です。

▲・▼キーを押し、設定したい項目で ENTERキーを長押しすると設定を変更できます。

Memo Use \_NORMAL

設定が更新されると下記画面が表示されたあと、 自動的にMemory Use Mode設定画面に戻ります。

Data Set

途中でCANCELキーを押した場合は、設定は更新されません。

上書きされたデータを復帰することはできません。

必要なデータは、上書きされてしまう前に回収してください。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 4.3.4 Date Set (日付設定)

FTJr内部のカレンダタイマの日付を設定します。 日付は西暦年下2桁、月、日で設定します。 \*設定可能な日付範囲は2000年~2099年です。

Date Set設定画面では、現在の日付が表示されます。 設定を変更するには、ENTERキーを押して設定状態にします。

Date Set 3 / 0 4 / 0 2

設定状態になると"年"の2桁目が■に点滅します、▲・▼キーで値を増減させます。 "月"へ移動するには、ENTERキーを押します。

Date Set 13/4/02

移動すると"月"の2桁目が■に点滅するので、▲・▼キーで値を増減させます。 "日"へ移動するには、ENTERキーを押します。

Date Set 13/04/ 2

移動すると"日"の2桁目が■に点滅しますので、▲・▼キーで値を増減させます。 日付を更新する場合は、ENTERキーを長押します。 設定をやり直す場合は、ENTERキーを押して(短押し)"年"に移動します。

Date Set 3 / 0 4 / 0 2

設定が更新されると下記画面が表示されると、 自動的にDate Set設定画面に戻ります。

Data Set

途中でCANCELキーを押した場合は、設定は更新されません。 設定に誤りがあると「Set Fail」と表示され、 設定変更を受け付けません。

#### 4.3.5 Time Set (時刻設定)

FTJr内部のカレンダタイマの時刻を設定します。 時刻は24時間制で設定します。

Time Set設定画面では、現在の時刻が表示されます。 設定を変更するには、ENTERキーを押して設定状態にします。

Time Set 1:23:45

設定状態になると"時"の2桁目が■に点滅するので、▲・▼キーで値を増減させます。 "分"へ移動するには、ENTERキーを押します。

Time Set 23: 3:45

移動すると"分"の2桁目が■に点滅するので、▲・▼キーで値を増減させます。 "秒"へ移動するには、ENTERキーを押します。

Time Set 23:45:5

移動すると"秒"の2桁目が■に点滅するので、▲・▼キーで値を増減させます。 時刻を更新する場合は、ENTERキーを長押しします。 設定をやり直す場合は、ENTERキーを押して(短押し)"時"に移動します。

Time Set 3:45:01

設定が更新されると下記画面が表示されると、 自動的にTime Set設定画面に戻ります。

Data Set

#### 4.3.6 Backlight Timer (バックライト点灯時間設定)

液晶ディスプレイに装備しているバックライトの点灯時間を設定します。

バックライトを点灯すると表示は見易いですが消費電流が多くなりますので、単三乾電池やシール鉛蓄電池などを電源にされる場合は、可能な限り0秒(バックライトを点灯しない)に設定してください。

設定可能な範囲は0~60秒で、初期設定は0秒(バックライトを点灯しない)です。

Backlight Timer設定画面では、現在の設置が表示されます。 設定を変更するには、ENTERキーを押して設定状態にします。

LcdTimer \*60[sec]

設定状態になると、カーソル(点滅している■)が現れますので、

▲・▼キーで選択します。

現在の設定値の前には水が表示されます。

LcdTimer \* 0[sec]

設定を更新する場合は、ENTERキーを長押しします。

LcdTimer 5[sec]

設定が更新されると下記画面が表示されると、 自動的にBacklight Timer設定画面に戻ります。

Data Set

#### 4.3.7 Meas Interval1~3 (測定間隔1~3設定)

測定時のデータ記録間隔となる「測定間隔」を設定します。

測定間隔は3種類設定でき、チャネル毎にどの測定間隔を使用するかは、設定用ソフトウェアのレンジ設定画面で行います。

下記説明では測定間隔1を例にしていますが、測定間隔2、測定間隔3も操作方法は同じです。 設定できる測定間隔は、以下の通りです。(選択時は時:分:秒で表記されます)

1~6、10、12、15、20、30秒

1~6、10、12、15、20、30分

1~4、6、8、12、24時間

Meas Interval1設定画面では、現在の設定が表示されます。 設定を変更するには、ENTERキーを押します。

Intval 1 00:10:00

設定状態になると、設定間隔が6桁で表示される。 7桁目にカーソル(点滅している■)が現れるので、

▲・▼キーで選択します。

現在の設定値には\*が表示されます。

Intval 1 001000

設定を更新する場合は、ENTERキーを長押しします。

Intval 1 002000

設定が更新されると下記画面が表示されると、 自動的にMeas Interval1設定画面に戻ります。

Data Set

#### 4.3.8 Data Clear (記録データ消去)

内蔵メモリに記録された測定データを消去します。

一旦消去したデータは復活できませんので、データ回収を確実に済ませたか、不要なデータであることを確認の上で実行してください。

Data Clear画面が表示されたら、ENTERキーを押します。

Data Clr

以下の画面となり、データを消去する場合、▲キーを押し。 削除を行わない場合は、▼キーを押します。

ClearOK? Y: N:

削除が成功すると、下記画面が表示されます。

Complete Any Key!

データの消去が完了すると上記画面が表示されます。

▼キーかENTERキー、CANCELキーを押すとData Clear画面に戻ります。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Data Clearを行うと測定データの復元は出来ません。 パソコンでのデータ回収やUSBメモリによるデータ回収を 済ませてある事をご確認の上実行して下さい。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

◆パソコンによるデータ回収中の操作について

パソコンによるデータ回収中は、Data Clearを実行することはできません。 データ回収中にData Clearを実行しようとすると、数秒間下記のメッセージが 表示されたあと元の状態に戻ります。

データ回収が終了するのを待ってから、再度実行してください。

Busy Not Doin

#### 4.3.9 Meas Start Time (測定開始日時設定)

測定を開始させる日時を設定します。

日時は、西暦年下2桁、時間は24時間制で設定します。

00/00/00 00:00もしくは現在の年月日時分より過去の日時に設定すると、現在の 測定間隔をもとに最適な日時を算出しますので、測定を開始させたい日時を指定したい場合を除き必ずしも設定が必要なわけではありません。

初期状態では、00/00/00 00:00に設定されています。

Meas Start Time設定画面では、現在の設定が表示されます。 月日時分が8桁の数字で表示されます。 設定を変更するには、ENTERキーを押して設定状態にします。

Meas Srt 0000000000

設定状態になると下記のように、"年"の2桁目にカーソル(点滅している■)が表示されます。 ▲・▼キーで値を増減させます。

"月"へ移動するには、ENTERキーを押します。

■が"月"の2桁目に移動しますので、▲・▼キーで値を増減させます。 "日"へ移動するには、ENTERキーを押します。

13/0/000000:00:00

■が"日"の2桁目に移動しますので、▲・▼キーで値を増減させます。 "時"へ移動するには、ENTERキーを押します。

13/04/ 0 0 0 : 00

■が"時"の2桁目に移動しますので、▲・▼キーで値を増減させます。 "分"へ移動するには、ENTERキーを押します。

1 3 / 0 4 / 0 2 0 : 0 0

■が"分"の2桁目に移動しますので、▲・▼キーで値を増減させます。 測定開始日時を更新する場合は、ENTERキーを長押しします。 設定をやり直す場合は、ENTERキーを押して(短押し)"年"に移動します。

13/04/02 09: 0

設定が更新されると下記画面が表示されると、 自動的にMeas Start Time設定画面に戻ります。

Data Set

途中でCANCELキーを押した場合は、設定は更新されません。

測定を開始するには、電源・測定スイッチを「MEAS」に切り替えなければなりません。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 4.3.10 Meas End Time (測定終了日時設定)

測定を終了させる日時を設定します。

日時は、西暦年下2桁、時間は24時間制で設定します。

00/00/00 00:00 を設定した場合、メモリ使用モード設定が通常モードのときは測定回数が上限の125,000回になった時点で測定を終了します。

循環モードのときは、上限の125,000回となっても、古いデータを上書きしながらエンドレスに測定を続けます。

従って、測定を終了させたい日時を指定したい場合を除き必ずしも設定が必要なわけではありません。

初期状態では、00/00/00 00:00に設定されています。

Meas End Time設定画面では、現在の設定が表示されます。

月日時分が8桁の数字で表示されます。

設定を変更するには、ENTERキーを押して設定状態にします。

設定状態になると下記のように、"年"の2桁目にカーソル(点滅している■)が表示されます。 ▲・▼キーで値を増減させます。

"月"へ移動するには、ENTERキーを押します。

■が"月"の2桁目に移動しますので、▲・▼キーで値を増減させます。
"日"へ移動するには、ENTERキーを押します。

13/0/000000:00:00

■が"日"の2桁目に移動しますので、▲・▼キーで値を増減させます。 "時"へ移動するには、ENTERキーを押します。

■が"時"の2桁目に移動しますので、▲・▼キーで値を増減させます。 "分"へ移動するには、ENTERキーを押します。

13/04/02 0:00

■が"分"の2桁目に移動しますので、▲・▼キーで値を増減させます。 測定開始日時を更新する場合は、ENTERキーを長押しします。 設定をやり直す場合は、ENTERキーを押して(短押し)"年"に移動します。

13/04/02 09: 0

設定が更新されると下記画面が表示されると、 自動的にMeas End Time設定画面に戻ります。

Data Set

途中でCANCELキーを押した場合は、設定は更新されません。

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 4.3.11 RealtimeData Mon (リアルタイムデータモニタ表示)

現在のセンサからの測定値(瞬時値)を表示します。

センサ接続時など、期待する値が読み取れているかを確認することを目的としており、ここでの 測定値は内蔵メモリには記録されません。

リアルタイムデータモニタでデータを表示するためには、設定用ソフトウェアのチャネル設定画面で予め物理チャネルの設定を行ってください。

RealtimeData Mon画面が表示されたら、ENTERキーを押します。

Realtime

最初は物理チャネルで設定された先頭のチャネルの測定値が表示されます。

1行目は測定時間(時:分)、チャネル番号(01もしくは02)。

2行目は測定値です。

09:02 01 +23.80

ENTERキーを押すと(短押し)ごとに、チャネルが切り替わります。 物理チャネル設定された全てのチャネルが表示し終わると、 最後に電源電圧が表示されます。

0 9 : 0 2 PW + 5 . 0

測定値が表示されている状態でENTERキーを長押しすると、 測定値が更新されます。

CANCELキーを押すとRealtimeData Mon画面に戻ります。

#### 4.3.12 MemoryData Mon (メモリデータモニタ表示)

内蔵メモリに記録された測定データを表示します。

メモリデータモニタで記録データを表示するためには、設定用ソフトウェアのチャネル設定画面で予め論理チャネルの設定を行ってください。

MemoryData Mon画面が表示されたら、ENTERキーを押します。

Memory

最初は、最新の記録データの中、論理チャネルで設定された先頭のチャネルの 測定値が表示されます。

1 行目は測定日時(時:分)、チャネル番号(01もしくは02) 2 行目は測定値です。

09:02 01 +23.80

ENTERキーを押すと(短押し)ごとに、チャネルが切り替わります。 論理チャネル設定された全てのチャネルが表示し終わると、 最後に電源電圧が表示されます。

09:02 PW +5.0

- ▲を押すと新しいデータへ移動します。最新のデータを表示しているときは 最も古いデータへ移動します。
- ▼を押すと古いデータへ移動します。 ENTERキーを長押しすると最新のデータへ移動します。

09:10 01 +23.91

CANCELキーを押すとMemoryData Mon画面に戻ります。

#### 4.3.13 Sampling Count (測定回数表示)

測定開始からの測定回数を表示します。

測定回数は最大999,999回までしか管理していないため、それを超えた場合は1回に戻ります。また、データ消去を行った場合は測定回数が0に戻りますので、その時点からの回数です。

Sampling Count画面では、現在の測定回数が表示されます。

Smpl Cnt [ 110]

測定モード中の場合、ENTERキーを押すと最新の値に更新します。 CANCELキーを押すと待機画面に戻ります。 FTJr 取扱説明書

#### 4.3.14 Battery Quantity (バッテリー残量表示)

バッテリー残量および電源電圧を表示します。

バッテリー残量は、電源種別ごとの規定電圧と現在の電圧値から推定した残量を簡易レベル表示 しているもので、目安としてご利用ください。

電池が消耗したとしてもデータが消えてしまうことはありませんが、レベルが1つになったら早 めに電池交換してください。

USB給電の場合は、電圧が約5Vで一定のため

表示となります。

Battery Quantity画面では、バッテリー残量が3レベルで表示されます。

Battery + 5 . 0 V

ENTERキーを押すと表示画面が更新されます。 CANCELキーを押すと待機画面に戻ります。

#### ■バッテリー残量レベルについて

#### <単三乾電池>

5.	2 V以上	
4.	6 V以上	
4.	0 V以上	
4.	0 ∨未満	

※8VでOFF

**%3.6V**TOFF

〈外部電源>	-	
11 V以上		
10 V以上		
9V以上		
9∨未満		
	_	

## 5.センサ接続方法

#### 5.1 端子台仕様

FTJrの端子台仕様は、以下の通りです。

型式 (メーカー ): BCZ3. 81/\*/90 (ワイドミュラー社製)

電線接続方式; ネジ接続(クランプ)単線: O. 20~1.50mm細撚線: O. 20~1.50mm

電線被服剥長さ : 6.5 mm

各端子の機能割り当ては、以下の通りです。


※下図は、実際のものと電流測定切り替えスイッチの位置が若干異なります。

#### <センサ接続端子>

極数:5極

+SIN : 信号入力 (+) -SIN : 信号入力 (-) +IOUT: 定電流出力 (+) +VOUT: 定電圧出力 (+)

GND : 定電流出力(-)/定電圧出力(-)



#### <電流測定切り替えスイッチ>

端子の右横にあるスライドスイッチです。

電流出力のセンサを接続するときにONにします。

信号の種類やセンサによって、接続する端子が異なります。

信号別や型式別の接続については、「5.3 信号別の接続方法」および「5.4 代表的なセンサ接続例」を参照ください。

接続方法が不明な場合は、当社までお問い合わせください。

#### 5.2 ケーブルの接続方法

端子台は本体から取り外せる構造のコネクタを採用しています。

センサケーブルの接続は、コネクタを本体に取り付けたままでも、本体から取り外してはずして からでもどちらでも構いません。

コネクタは、本体を押さえた状態で強く引っ張ることで本体から取り外せます。

ネジをマイナスドライバーなどで半時計回りに回すと電線挿入口が開きます。

ケーブルを電線挿入口の奥まで差し込み、ネジを時計回りに十分締め込みます。

ネジを締め終わったら、ケーブルを引っ張って抜けないことを確認して下さい。

※センサの接続作業を行う際は、必ずFTJr本体の電源をOFFにしてください。

# 5.3 信号別の接続方法

ここでは、信号別の接続方法を説明します。

なお、端子説明図中の矢印付きの青い線はジャンパー線を表しており、端子同士を接続する必要 があること示します。

※実際のセンサ接続端子は、差し込み口側に端子の名称が書かれています。

# 5.3.1 電圧

電圧タイプのセンサを接続する場合の基本的な結線は、 出力信号線のプラス(+)側を[+SIN]に、マイナス(一)側 を[-SIN]に接続します。


電源が必要なセンサの場合はプラス(+)側を[+VOUT]に、マイナス(-)側を[GND]に接続します。

シールド線を接続するよう指示されているセンサについては、[GND]へ接続します。

電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。

なお、物理チャネルの測定レンジの設定が


「電圧 ±2.5V」、「電圧 ±5V」、「電圧 ±10V」 の場合のみ、右図のように[-SIN]と[GND]の間をジャンパー線で接続してください。




### 5.3.2 電流

4線式のセンサでは、出力信号線のプラス(+)側を [+SIN]に、マイナス(一)側を[-SIN]に接続します。 本機より電源供給する場合、センサ電源線のプラス(+) 側を[+Vout]に、マイナス(-)側を[GND]に接続します。

2線式のセンサで電源電圧がDC24Vである場合など、本機から電源供給できない場合は、右図のように外部電源を介して信号線を接続します。





2線式のセンサの場合で、本機より電源供給する場合は 右図のように接続します。

シールド線を接続するよう指示されているセンサについては、[GND]へ接続します。


いずれの場合も、電流測定切り替えスイッチは[ON]にします。

※受信抵抗値は5 [Ω] です。

# 5.3.3 熱電対


赤色の信号線を[+SIN]に、白色の信号線を[-SIN]に接続します。

電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。



# 5.3.4 Pt100

本機では4線式のPt100が対象です。 センサからの信号線を以下のように接続します。 電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。




# 5.3.5 オリジナルサーミスタ

当社オリジナルのサーミスタを接続する場合の接続です。 赤色の信号線を[+SIN]に、白色の信号線を[-SIN]に接続 します。また[+SIN]と[+VOUT]、[-SIN]と[GND]を適当な 長さの電線で接続します。

電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。


※他社のサーミスタを接続した場合、正しい温度は測定できません。



# 5.3.6 ひずみ

センサ出力のプラス (+) 側を [+SIN]、マイナス (-) 側を [-SIN] に、ブリッジ電源のプラス (+) 側を [+IOUT]、マイナス (-) 側を [GND] に接続します。


電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。



# 5.3.7 高抵抗(0~10kΩ)

信号線の一方を [+SIN] に、もう一方を [-SIN] に接続します。また、 [+SIN] と [+VOUT]、 [-SIN] と [GND] を適当な長さの電線で接続します。


電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。



# 5.3.8 低抵抗(0~100Ω)

信号線の一方を[+SIN]に、もう一方を[-SIN]に接続します。また、 [+SIN]と[+IOUT]、[-SIN]と[GND]を適当な長さの電線で接続します。

電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。




# 5.3.9 ポテンションメータ

基準電圧プラス(+)側を[+VOUT]に、マイナス(一)側を[GND]に、出力信号線を[+SIN]に接続します。


また[-SIN]と[GND]を適当な長さの電線で接続します。

電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。



# 5.3.10 無電圧接点


スイッチやリレーなどの無電圧接点の場合、一方を[+SIN]に、もう一方を[GND]に接続します。 電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。



# 5.3.11 オープンコレクタ

トランジスタやフォトカプラなどのオープンコレクタの場合、コレクタを[+SIN]に、エミッタを[GND]に接続します。


電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。



# 5.3.12 交流電圧

周波数出力タイプの風速計など交流電圧信号の場合、プラス(+)側を[+SIN]に、マイナス(一)側を[GND]に接続します。

電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。



# 5.4 センサ接続例


ここでは、いくつかのセンサを例に接続方法を説明します。

# 5.4.1 雨量計 (MOT-OW-34-BP)

MOT-NO. 34-T は低速パルスタイプのセンサのため一方を [+SIN]に、もう一方を[GND]接続します。

センサケーブルは2芯です。

電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。





# 5.4.2 温湿度計 (MVA-HMP-155D)

MVA-HMP-155D は温湿度一体型のセンサで、センサケーブルは8芯のケーブル1本です。

温度は Pt100、湿度は電源の必要な電圧出力タイプのセンサですので、図を参考に温度、湿度を分けて2つのチャネルに接続してください。


電流測定切り替えスイッチは、どちらも[OFF]にします。





# 5.4.3 Pt100 (MHY-Pt-100-xx)

FT シリーズに接続できる Pt100 は 4 線式です。 当社で販売している MHY-Pt-100-xx の場合は 緑、白、赤、黒の 4 色のケーブルです。 ケーブルの色を合わせ、左図を参考に接続してください。 電流測定切り替えスイッチは [OFF] にします。




# 5.4.4 日射計 (MPR-PCM-01)

MPR-PCM-01 は電圧出力タイプのセンサで、センサケーブ 黒:日射出力(-) **-** ルはシールド付きの2芯です。

MPR-PCM-01 の場合は白と黒のケーブルが付属しますので、左図のように接続してください。

電流測定切り替えスイッチは[OFF]にします。




# 5.4.5 風向風速計 (MYG-5103)

MYG-5103 は風向風速一体型のセンサで、センサケーブルは5芯のケーブル1本です。

風向はポテンションメータ、風速はパルス出力ですので、 左図を参考に2つのチャネルに分けて接続してください。 なお、他社から購入された同型のセンサではケーブル色 が異なる場合がありますので、センサ側端子台の信号名 と左図信号線色の括弧内に記載の信号名を合わせて接 続してください。

電流測定切り替えスイッチは、どちらも[OFF]にします。



# <注意>

MYG-5103の製品のバージョンによっては、ジャンクションボックス内で「WS REF」と「WD REF」が接続されているものがあります。

# (右図参照)

MYG-5103をFT2へに接続する場合、基板上にハンダ付けされているジャンパー線(J1:針金状の金属)をニッパーなどでカットして「WS REF」と「WD REF」を切り離し、MYG-5103のジャンクションボックス内の端子上の信号名と右上図の信号名が確実に繋がるように結線してください。

矢印部分のジャンパーJ1 をカット

「EARTH GND」ではなく、「WS REF」に結線

# (接続など) (を表現する) (を表現ま

FT2 端子台へ

【ジャンクションボックス内イメージ】

# 5.4.6 土壌水分計 (TRIME-IT)

TRIME-IT は DC12[V]の電源が必要なセンサで、センサケーブルの無延長時は 6 芯、延長時は 4 芯です。


TRIME-IT はセンサ信号出力が  $DCO\sim1$  [V] の電圧出力タイプと、 $DCO(4)\sim20$  [mA] の電流出力タイプの2種類があります。

どちらも基本的な結線は同じですが、電流出カタイプのセンサのときは、電流測定切り替えスイッチは[ON]にします。

なお、ケーブル延長の有無によりケーブル色 が異なりますので、ご使用のセンサにより、 右図を参考に接続してください。

また、ケーブル延長時のケーブル色は当社から購入いただいたときのものです。

他社から購入されたものでは、配色が異なる場合がありますので、その場合は TRIME-IT のコネクタの Pin 番号と右図のケーブル色後ろの括弧内の Pin 番号が一致するように接続してください。



 $\frac{1}{\langle 0N \rangle}$ 

# 6. 測定の開始

# 6.1 測定方法

電源・測定スイッチを MEAS に切り替えます。




測定開始日時が表示され、測定モードになります。



# 6.2 測定中画面遷移

測定日時になると、設定に基づいた測定が行われます。 その日時の測定が完了すると、測定結果をチャネル毎に2秒間隔で表示します。 1行目は測定日時(時:分)、チャネル番号(01もしくは02)。 2行目は測定値。



表示チャネルが2秒間隔で更新され続けます。

→ 01 → 02 → PW(電源電圧)

※表示されるデータは、設定により異なります。

測定間隔が異なるチャネルが存在するとき、測定が一度も実行されていないチャネルについては測定データが表示されない場合があります。

\*省電力機能が「ON」の場合、一定時間(初期値1分間)無操作状態が続くと省電力モードになります。

省電力モードになると液晶画面は表示されませんが、測定は継続されており、何かキーを押すと(COPYキーを除く)通常モードに復帰します。

また、省電力モードに移行した直後から2回分の測定時、5秒間だけ一時的に通常モードに戻りますので、測定動作が行われていることを確認することができます。

ただし、測定間隔が1分未満の場合は1分間隔で2回分になります。

# 6.3 測定中の各種操作

測定中にENTERキーを押すと計測を止めることなく設定の変更およびデータのチェックなどを行うことできます。

測定中に操作可能なメニューは下記の通りです。

Power Save
RealtimeDate Mon
MemoryData Mon
Sampling Count
Battery Quantity

▲・▼キーで選択しENTERキーを押して下さい。

再びメニュー画面に戻ると10秒後に通常測定画面が表示されます。

### 操作方法は

「4.3.1 Power Save (省電力機能設定)」

「4. 3. 11 RealtimeData Mon (リアルタイムデータモニタ表示)」

「4. 3. 12 Memory Data Mon (メモリデータモニタ表示)」

「4.3.13 Sampling Count (測定回数表示)」

「4.3.14 Battery Quantity (バッテリー残量表示)」をご覧下さい。

# 6. 4 測定遅延発生時のメッセージ表示について

物理チャネルや論理チャネルの演算式として、複雑な計算式(演算子が多い式や多項式など)が複数のチャネルに設定されているときなど、サンプリング間隔や測定間隔の間に全チャネルの測定が終了しない状況が発生する場合があります。

そのような状況が発生した場合、測定中画面表示における2秒毎の計測データ表示画面の間に以下のような通知メッセージが表示されます。

通知メッセージが表示された場合は、サンプリング間隔や測定間隔を長くしたり、演算式を シンプルな内容に変更するなど、測定条件や演算式を見直してください。

※通知メッセージは一度でも遅延が発生すると、測定・電源スイッチが「SET」(設定モード) に戻されるまで継続して表示されます。

# 測定遅延発生通知メッセージ

Measure Delayed!

遅延発生時は、以下のようにデータ表示、通知メッセージが2秒間隔で交互に表示されます。 ├──▶001─▶ メッセージ─▶002─▶ メッセージ─▶・・・─▶メッセージ ─▶ PW(電源電圧)

なお、通知メッセージに気付かずに測定を継続された場合でも、通信や USB メモリで回収したデータに含まれる「電源種別」の値を確認することで、遅延発生の有無を確認できます。 詳しくは、「7.3 データ回収時のファイルフォーマットについて」をご覧ください。 測定の遅延が発生する条件はかなり限定されますが、例えば5次式など多項式のべき乗計算を含む演算式が多くのチャネルに設定され、さらに測定間隔1秒やサンプリング間隔1秒でインターバル間積算などの演算が設定されている場合などに発生する可能性があります。

# 7.データ回収

FTJrでは、内蔵メモリに記録された測定データを、①USBインターフェースを介したパソコンからのデータ回収、②USBメモリを使用したデータ回収のいずれかで回収できます。以下にそれぞれの回収方法について説明します。

# 7. 1 USBインターフェースを介したパソコンによるデータ回収

FTJrとパソコンをUSBケーブルで接続し、測定データをバイナリ形式ファイルおよび CSVファイルにて回収します。

パソコンからデータ回収を行うためには、FTJrとパソコンをUSBケーブルで接続するためのドライバソフトと、FTJrからデータ回収を行うためのソフトウェアである「ロガーソフト for FTシリーズ」をインストールしておく必要があります。

ドライバソフトならびに「ロガーソフト for FTシリーズ」のインストール手順およびデータ回収についての具体的な操作方法については、「ロガーソフト for FTシリーズ」の操作説明書をご覧ください。

# 7. 2 USBメモリを利用したデータ回収

FTJrでは、記録データをUSBメモリにより回収できます。 USBメモリでのデータ回収は、設定モード(電源・測定スイッチが「SETの」位置)および測定モード(電源・測定スイッチが「MEAS」の位置)のどちらでも実行できます。 USBメモリは添付していませんので、別途オプション品または市販品をご用意ください。

# 7.2.1 生成されるファイルについて

コピーを実行するとUSBメモリ内にFTJrフォルダが作成されます。

更にその下にFTJrのシリアルナンバー名のフォルダが作成され、その中に測定データがコピーされます。

コピーを実行した月日時分(各2文字、合計8文字)がファイル名になり、ファイル形式は CSVファイル(カンマ区切り)です。

表計算ソフト、テキストエディタ等でチェックが可能です。

# 7.2.2 コピー実行手順

① USBメモリがセットされているのを確認し、 設定モード(電源・設定スイッチが「SET」の位置)のときは待機画面時に、 COPYキーを押します。

R O M V e r R E V 0 0 0 0 1

COPYキーを押します。

測定モード(電源・設定スイッチが「MEAS」の位置)のときは測定データが自動表示画面時に、COPYキーを押します。

09:02 01 +23.80

② 確認メッセージが表示されます 開始するにはCOPYキーを押します。



JCOPYキーを押します。

初回時やData Clear直後またはUSB自動転送機能がONのときは、 すぐにコピーが始まります。

コピーが始まるとACCESS LEDが点滅し、いくつかのメッセージが表示されたあと、進捗状態を表す以下の画面が表示されます。

0 6 1 9 0 9 0 2 1 0 %

Complete Any Key!

コピーが終了すると上記の画面が表示され、何かキーを押し待機画面へ戻ります。

※2回目以降(未回収データのみ、全データの選択が出来ます) コピーするデータを選択する画面が表示されます。

NewData? Y: N:

Yesを選択すると前回コピーしたデータ以降 Noを選択すると測定データ全てをコピーします。

Yesの場合は▲キーを、Noの場合は▼キーを押して下さい。

Complete Any Key!

コピーが終了すると上記の画面が表示され、何かキーを押し待機画面へ戻ります。

\*Yesを選択しても新しいデータが無い場合

New None Any key!

上記のメッセージが表示されますので何かキーを押すとメニュー画面に戻ります。

# \*すでに同じファイル名がある場合

同じ時刻に再びコピーを実行するとファイル名が重複しますので上書き確認メッセージが表示されます。

OverWrt? Y: N:

Yesを選択すると同じファイル名で上書きされます。 Noを選択するとファイル名が重複しないよう新しいファイル名で書き込みます。

Complete Any Key!

終了すると上記の画面が表示され、何かキーを押し待機画面へ戻ります。

※ファイル名重複時の新しいファイル名生成規則

6月19日12時35分にコピーすると

06191235.CSV というファイル名になります。

同じ時刻にNoを選択し上書きせずにもう一度コピーすると

0619123A.CSV というファイル名になります。

分が変わると通常の月日時分のファイル名に戻ります。

06191238.CSV 例)6月19日12時38分

再び同じ時刻にコピーを行ってもアルファベット部はB, C, D・・・と変わっていきますのでファイル名は重複しません。

# \*コピーを中止したい場合の操作

コピーを中止するには、コピーが開始された段階でCANCELキーを押します。 以下の画面が表示されますので、中止するときは▲キー(UP)を押してください。 その他のキーを押すか一定時間が過ぎるとコピーが再開します。

Cancel ? Y: N:

ACCESS LEDが点灯または点滅しているときは、USBメモリを抜いたりFTJrの電源をOFFにしたりしないでください。

USBメモリが壊れたり、ファイルの内容が読み出せなくなったりする場合があります。

USBメモリに大量のファイルがあると回収できない場合があります。

不要なファイルを削除して再度データ回収を行って下さい。

# 7. 3 データ回収時のファイルフォーマットについて

データ回収したファイルは、パソコンでの回収、USBメモリでの回収のいずれの場合もCS V形式(カンマ区切り)のテキストファイルです。

ファイルフォーマットについては、下表の通りです。

なお、生成されたファイルの1行目はチャネル表示、2行目はタイトル名、3行目は単位、4 行目以降が測定データとなります。

測定データについては、測定時に接続されていたチャネルユニット数やCSV生成条件の設定により変動します。

下表は、チャネルユニットが2ユニット接続され、全ての測定データを出力する条件のときのレイアウトです。

例)メインユニットのみで、CSV生成条件の未使用チャネル設定が「確保」の場合、 測定データは1~15になります。

項番	タイトル名	単位	データ内容	
1	No		測定No(1~999999)	
2	Date		測定日(yyyy/mm/ddまたはmm/dd)	
3	Time		測定時刻(hh:mm:ssまたはhh:mm)	
4	ColdJunc	° C	冷接点補償温度	
			※熱電対対応タイプのみ出力されます。	
5	PowerVolt	٧	インターバル時の電源電圧	
6	PowerKind		インターバル時の電源種別	
			1:USB/2:外部電源/3:電池	
			<測定遅延有りの場合>	
			設定されたサンプリング間隔または測定間隔内に	
			全チャネルの測定が終了せず、測定の遅延が発生し	
			た場合は、上記値に+10された値となります。	
			11:USB/12:外部電源/13:電池	
7	測定データ1	設定値	論理チャネル設定された測定データ1~15	
			※論理チャネルデータはチャネル数関係なく15	
8	測定データ2	設定値	データです。(CSV生成条件で未使用チャネル	
			を「確保」) に設定されている場合)	

# ※ 注意

Microsoft Excelでは読み込めるデータ数(行数)が65,536であるため、それを超えるデータ数が記録されたCSVファイルを読み込んだとき、65,536データ以降は読み込まれません。ファイルを読み込ませたとき「ファイル全体を読み込むことができませんでした」と表示された場合は一旦Excelを終了し、CSVファイルをWindows附属のメモ帳(NotePad)などのテキストエディタで開き、1つのファイルのデータ数が65,536以下となるよう2つに分けて保存してから、それぞれのファイルを読み込んでください。

取扱説明書

# 7. 4 パソコンによるデータ回収時の転送時間について

ロガーソフト for FTシリーズを使用してパソコンからデータ回収する際のおおよその転送時間は、下記の計算式で算出できます。

データサイズ※/19000=転送時間 [秒]

なお、FTJr本体が測定中であったり、USBメモリへのコピー中に同時に実行した場合には転送時間が下表の値より長くなります。

測定間隔	測定期間	=1;91,21	2チャネルのとき		
別と目帘		記録データ数	データサイズ	転送時間	
	1ヶ月	744	133, 752	約8秒	
1 時間	3ヶ月	2232	388, 200	約20秒	
1 n <u>al</u> fi	6ヶ月	4464	769, 872	約40秒	
	1年	8928	1, 533, 216	約1分20秒	
	1ヶ月	4464	769, 872	約40秒	
10分	3ヶ月	13392	2, 296, 560	約2分	
100	6ヶ月	26784	4, 586, 592	約4分	
	1年	53568	9, 166, 656	約8分	
(メモリー杯)		125000	21, 381, 528	約19分	

※1ヶ月 31日として計算

# 7. 5 USBメモリ利用によるデータコピー時間について

FTJr本体でのUSBメモリによるデータ回収時のコピー時間は、論理チャネル数やUSBメモリのメーカー・製品によって異なります。

参考として、2チャネル標準タイプのときのおおよそのコピー時間を示します。

(使用USBメモリ TRANSCEND社製 8GB)

記録データ数が多くなるほどコピー時間が長くなりますので、可能であれば短いサイクルでデータ回収を行っていただくことをお勧めします。

測定モードでの実行時やパソコンからのデータ回収と同時に実行した場合にもコピー時間が長くなります。

なお、論理チャネルの設定が15チャネルより少ないとき、CSV生成条件で未使用チャネルフィールドを「削除」に設定にしておくことでコピー時間を短縮できます。

測定間隔	測定期間	記録データ数	コピー時間
	1ヶ月	744	約35秒
1時間	3ヶ月	2232	約1分10秒
1 四间	6ヶ月	4464	約2分
	1年	8928	約3分25秒
	1ヶ月	4464	約1分50秒
10分	3ヶ月	13392	約4分50秒
100	6ヶ月	26784	約9分20秒
	1年	53568	約18分20秒
(メモリ一杯)		125000	約43分

※1ヶ月 31日として計算

# 8.チャネルの増設方法

FTJrは1チャネルタイプと2チャネルタイプがありますが、1チャネルタイプはチャネル増設ユニットをご購入いただくことで2チャネルタイプに増設することができます。

チャネルユニットの増設は、お客様ご自身で行っていただくか、有償にて当社にご依頼をいただくかのいずれかを選択いただけます。

ここでの説明は、お客様ご自身で増設を行う際の手順であり、チャネル増設を当社に依頼された 場合には対応いただく必要はありません。

# 8. 1 チャネルを増設する前に

チャネルを増設する前には必ずデータ回収を行い、データを消去してください。 データ回収せずにチャネルユニットを増設して計測を行った場合、増設前の測定データを正し く回収できない場合があります。

次にチャネル増設ユニットの添付品を確認してください。
チャネル増設ユニットをご購入いただくと以下の品が同梱されています。

- ・ チャネル増設ユニット本体
- ・ M2. 6ネジ 2本 (チャネル増設ユニット固定用)
- チャネル取付用パネル
- ・ キャリブレーション値設定ファイル(ユニット毎にCD-ROM1枚ずつ提供)

チャネル増設の手順を簡単に説明すると

- ① チャネル増設ユニットの取り付け
- ② キャリブレーション値の書き込み
- ③ 増設したチャネルのレンジ設定
- の3つのステップになります。

キャリブレーション値とは測定精度を確保するための校正値のことで、チャネル増設ユニット毎に固有の値が決まっています。

チャネルの増設を行った場合には、この値をFTJr本体に書き込むことで本来の測定精度が確保できます。

チャネルを増設したときには、本手順に従って必ずキャリブレーション値の書き込みも行ってください。

チャネル増設ユニットにはシリアル番号が振られており、キャリブレーション値を書き込む際はシリアル番号によりユニットおよびキャリブレーション値を識別しますので、増設する前に 必ずチャネル増設ユニットのシリアル番号を控えてください。

作業にあたっては、M2.6のネジを回せるプラスドライバーをご用意ください。 また、電源は必ずOFFにして作業してください。

次頁から作業の手順を詳しく説明します。

# 8.2 チャネルの増設手順

① 裏カバーの取り外し

本体を裏返し、4箇所のタッピングネジを緩めて裏力バーを取り外します。 4本のうちの2本は電池ホルダー内部にありますので、先に電池ホルダーの蓋を外してくだ さい。


電池ホルダーの蓋は、丸い窪み部分を押しながらスライドさせると外れます。



②スライドさせる



裏力バーと基板の間は電池接続ケーブルで繋がっていますので、引っ張らないでください。



※強く引っ張って 引き離さないで ください!

② ブランクパネルの取り外し 2チャネル目の位置に取り付けられているブランクパネルを引き抜いて外します。 取り外したブランクパネルは使用しません。






③ チャネル増設ユニットの取り付け チャネル増設ユニットを1チャネル目の隣の2チャネル目の位置に取り付けます。


最初にチャネル取付用パネルの開口部にチャネル増設ユニットの端子台ソケット部分をはめ込み、そのままの状態でチャネル取付用パネルを②で外したブランクパネルがはめ込まれていた隙間にはめ込むようにします。

チャネル取付用パネルは 1 c h 用と 2 c h 用を共用できるよう、両面に端子名などが印刷されていますが、「2 c h」が外側になるように向きに注意してください。






チャネル増設ユニット側のコネクタと基板側のコネクタの位置を合わせ、「カチッ」とはめ込まれるようにチャネル増設ユニット基板のコネクタ部分(下図〇印部分)を上から押します。









④ チャネル増設ユニット固定ネジの締め込み

チャネル増設ユニットを添付の2本のM2.6のネジで、メイン基板に取り付けられているスタットに固定します。

ネジを締める前に、取り付けたチャネル増設ユニット基板が斜めになっていたり、隣に取り付けられている1チャネル目のユニット基板とずれていないかを確認してください。








# ⑤ 裏カバーの取り付け

チャネル取付用パネルが裏蓋の隙間にはめ込まれること、電池接続ケーブルを挟まないことに注意しながら裏カバーを表カバーと合わせます。






次に①で外したタッピングネジ4本で裏カバーを固定します。 タッピングネジは2本ずつ長さ違っており、電池ホルダー内の2本は短い方のネジで留めて ください。



ネジを締めたら、電池ホルダー部の蓋を閉めます。



### ⑥ 動作確認

「ロガーソフト for FTシリーズ」でユニットの実装状態を確認します。


最初にパソコンとFTJrをUSBケーブルで接続し、FTJrの電源・測定スイッチを「SET」の位置にして、電源をONにします。

「ロガーソフト for FTシリーズ」を起動し、一覧画面が表示されたら直接接続メニューを実行してFTJ r に接続します。

接続できたらメンテナンスTABをクリックし、「ユニット接続状態」の [確認] ボタンをクリックします。

「01」、「02」とも緑色になればチャネル増設は完了です。

熱電対対応タイプの時は、「CJ」も緑色になることを確認してください。



### ⑦ キャリブレーション値の書き込み

次に、「ロガーソフト for FTシリーズ」のロガー接続メニューから「キャリブレーション値設定」メニューを実行してください。


キャリブレーション設定値ファイルを選択する画面が表示されたら、添付品のキャリブレーション設定値ファイルが記録されたCD-ROMをセットし、CD-ROM内のxxxxxxxxx.calを選択して[開く] ボタンをクリックしてください。



このとき、xxxxxxxxの部分が今回増設したチャネル増設ユニットのシリアル番号であることを確認してください。


チャネル増設ユニットのシリアル番号と、キャリブレーション設定値ファイルのシリアル番号が合っていないと精度の高い測定値が得られませんので、必ず確認してください。

書き込み確認の画面で、選択したキャリブレーション値ファイル内に記録されているシリアル番号が表示されますので、ここで改めてシリアル番号が一致していることを確認し、[はい] ボタンをクリックしてください。




# 【書き込み正常終了時メッセージ】

クリック後間もなくして「キャリブレーション値の書き込みは正常終了しました。」と表示されれば増設作業は完了ですので、レンジ設定を行って測定を始めてください。




### 【省電力状態時メッセージ】

以下のメッセージが表示された場合、FTJrが省電力状態になっていますので、FTJr本体のCOPYボタン以外のいずれかのボタンを押して省電力状態を解除したあと、[OK]ボタンをクリックしてください。



# 【書き込み失敗時メッセージ】

以下のようなメッセージが表示された場合、FT Jr本体や設定値ファイルの異常が考えられますので、表示されたメッセージの内容を当社までご連絡ください。



キャリブレーション値書込み後、レンジ設定をしてご使用下さい。 設定方法や設定内容については、「ロガーソフト for FTシリーズ」の操作説明書を参照く ださい。

# 9.製品仕様

# 9.1 本体仕様

物理チャネル数※1	1 チャネルまたは2チャネル ※1 チャネルタイプは2チャネルタイプへ増設可能					
論理チャネル数※2	15チャネル					
対応レンジ	電圧(±10V/±5V/±2.5V/±1V/±500mV/±250mV/±125mV/±60mV/±30mV/±15mV/±7.5mV) 電流(±20mA)、温度(4線式Pt100、オリジナルサーミスタ、T型熱電対※3、K型熱電対※3) ポテンションメータ、低抵抗100Ω、高抵抗10kΩ、ひずみ(120Ω/350Ω)、接点 パルス(低速)、周波数(無電圧接点)、周波数(TTL/交流電圧)					
記録データ数	125,000回(測定間隔10分で約868日) ※チャネル数に関わらず					
測定間隔	下記のうちいずれか3つを物理チャネル毎に設定 1~6,10,12,15,20,30秒 1~6,10,12,15,20,30分 1~4,6,8,12,24時間					
サンプリング間隔	1~6,10,12,15,20,30,60秒 ※物理チャネル毎に設定可能					
演算機能	インターバル間:積算、最大、最小、平均、起時(時刻) 風向風速用:前n分間平均風速、前n分間ベクトル平均風向、前n分間最大風速 最大瞬間風速、インターバル間最多風向、風速標準偏差など チャネル間演算					
計算式設定	多項式を含む計算式を設定可能(四則演算、べき乗、平方根など)					
センサ電源供給機能	物理チャネル毎に混在して設定可能 <内部供給時>DC12VまたはDC5V 最大100mA <外部電源接続時>外部電源の入力電圧による チャネルあたり最大500mA					
その他機能	プレヒート機能:物理チャネル毎にプレヒート時間(1~3600秒)を設定可能 平滑化機能 :論理チャネル毎に測定時間前の平均化					
表示機能	キャラクタLCD 8桁×2行 (バックライト付)					
データ記録機能	内蔵フラッシュメモリ					
データ回収機能	USBメモリ ※データ記録用として利用することも可能					
通信インターフェース	USBポート (USB 2. 0準拠)					
動作電源	単三型乾電池4本(単三型アルカリ乾電池4本添付) USB給電(USBバスパワー駆動) ACアダプタ(オプション品の変換ケーブル付き専用ACアダプタにより外部電源端子に接続) 外部電源(DC8~18V)					
動作温度	温度:-25~+60℃ 湿度:30~80%RH (結露なきこと)					
本体材質 ABS ※防水機能なし。屋外で使用の場合、別途防滴ボックスなどに収納するこ						
外形寸法	80.0(W)×188.7(H)×35.0(D) ※突起部含まず					
保証	1年間					
質量 300g以下(添付単三型アルカリ乾電池4本を含む)						
付属品	・取扱説明書(本書)       1部         ・1.5V単三型アルカリ乾電池       4本         ・保証書					

※1:センサなどを接続するための物理的なチャネル数

※2:物理チャネルによるセンサ入力に対し、各種統計演算などを行った結果を記録できるデータ数

※3:熱電対対応タイプのみ

# 9. 2 測定精度

	測定レンジ		精度	分解能	備考	最大入力範囲
アナログ	電圧	± 10 [V] ± 5 [V] ±2.5 [V] ± 1 [V] ±500 [mV] ±250 [mV] ±125 [mV] ± 60 [mV] ± 30 [mV] ± 15 [mV] ± 7.5 [mV]	±0.1 [%·FS]	O. O O 1 [V] O. O O O 1 [V] O. O O O 1 [V] O. O O O 1 [W] O. O 1 [mV] O. O 1 [mV] O. O 1 [mV] O. O 1 [mV] O. O 0 1 [mV]	w 5 センサ誤差 含まず	±11.5 [V] ± 5.9 [V] ± 2.9 [V] ±1.15 [V] ±590 [mV] ±290 [mV] ±140 [mV] ±70 [mV] ±35 [mV] ±18 [mV] ±9 [mV]
	電流	±20 [mA]	±0.1 [%·FS]	O. O O 1 [mA]	センサ誤差 含まず	±28 [mA]
	温度	Pt100 Pt100 (高温対応) 熱電対T型※1 熱電対K型※1 サーミスタ	±0.3 [°C] ±0.5 [°C] ±0.5 [°C] ± 5 [°C] ±0.5 [°C]	0.1 [℃]	センサ誤差 含まず	-200~+130 [°C] -200~+400 [°C] -200~+170 [°C] -200~+1200 [°C] -50~+100 [°C]
	抵抗	低抵抗 0~100 [Ω] 高抵抗 0~10 [kΩ]	±0.25[%·FS] ±0.4 [%·FS]	0.01 [Ω] 0.001 [kΩ]	センサ誤差 含まず	1 4 0 [Ω] 1 4 [kΩ]
	ひずみ	1 2 0 [Ω] 3 5 0 [Ω]	±0.1 [%·FS]	1 [με]	センサ誤差 含まず	±25000[με]
_	パルス		50[Hz]以下 パルス幅25[ms]以上 インターバル間65535パルス以下			
デジタ	無電圧接点/ 周波数 オープンコレクタ		500[Hz]以下 パルス幅1 [ms]以上			
リル		TTL・交流電圧	1000[Hz]以下 パルス幅0.5[ms]以上			
70	接点/オープンコレクタ 無電圧接点・オープンコレクタ Close: O/Open: 1					

※1:熱電対対応タイプのみ

# ■ MEMO

# ■ サポートのご案内

FTJrに関するご意見やお問い合わせは、下記へご連絡願います。

電話 011-596-0201FAX 011-596-0234

• メール info@mcs-fs.com

● 受付時間 月曜 ~ 金曜 9:00~18:00(12:00~13:00を除<)

※年末年始、祝祭日を除く

